



stera terminal (JT-C60)
オリパラ用簡易操作説明書
Ver.0.01

売上処理




- ① 金額欄にタッチ、金額を入力し、[確定] をタッチします。




- ② 7インチ画面（左記）および4インチ（右記）の画面が表示されますの4インチ側の画面の指示に従い、お客様にカード読み取りを操作していただきます。

4インチ画面




お客様操作

非接触




磁気

接触




売上処理




- ③ 暗証番号入力画面が表示
されましたら、お客様に
暗証番号を入力いただき
[OK] ボタンをタッチ
します。

暗証番号入力画面



- ③-1 サイン入力画面が表示
されましたら、画面に
サインいただき [OK]
をタッチします。

暗証番号入力画面イメージ




- ③-2 7インチ画面でサインを
確認後 [確定] をタッチします。

- ④ 取引が正常に終了すると伝票が印字
され、取引が完了します。

取消返品処理



- ① 金額入力画面で画面左上のメニューボタン（≡）をタッチ後、[取消/ 返品] をタッチします。
- ② 左記画面の [売上] をタッチします。
- ③ 取消する伝票番号と金額を入力します。
- ④ 取消区分を選択して [確定] をタッチします。
取消：当日分の売上を取り消す場合に選択します。
返品：当日以外の売上を取り消す場合に選択します。




- ⑤ お客様にカード操作をしていただきます。
●取引を中断する場合は [リセット] をタッチします。
ただし、カードを操作した後などは中断できません。
中断後は決済初期画面に戻ります。



取消返品処理



- ⑥ 上記画面操作にて支払い方法欄にタッチし、一括払いを選択し [確定] をタッチします。



- ⑥-1 4インチ画面にてサインを入力いただき、[OK] をタッチします。



- ⑥-2 7インチ画面でサインを確認後 [確定] をタッチします。


- ⑦ 取消が正常に終了すると伝票が印字されます。

履歴取消

履歴取消画面イメージ




電子サイン入力画面



- ① 金額入力画面で、メニューボタン（ ≡ ）をタッチし、[履歴取消/再印字（業務）]をタッチします。
- ② 履歴取消をしたい取引をタッチします。
 - 履歴取消を中断する場合は[リセット]をタッチします。中断後は決済画面に戻ります。
- ③該当する項目を選択し、[OK]をタッチします。
- ④お客様にサインをいただき、[確定]をタッチします。
- ⑤履歴取消が実行されます。
 - 正常終了したときは取引伝票が印字されます。
 - 正常終了しないときはエラーメッセージが表示されます。メッセージに従って操作してください。

一括日計について

一括日計処理



- ① 金額入力画面で、メニューボタン（ ≡ ）をタッチし、[日計] をタッチします。
- ② 左記画面が表示されますので、[日計]もしくは[一括日計] をタッチし、[確定] をタッチします。
前回印字された日計以降の日計表が印字されます。

スクリーンセーバー

東京2020で使える
唯一の決済ブランド

We accept only Visa

VISA
worldwide sponsor



一定時間操作しないと、左記の画面が表示
されますが、画面をタッチすると、金額入力画面が
表示されます。

